

IP DECT BASISSTATION

IP DECT zender waar de handset op is aangemeld

STATUS LED

De LED geeft de status van het DECT systeem aan. Kijk voor de statusindicator in de KX-TGP600 handleiding



SOFTKEYS

Deze toetsen worden gebruikt om de items te selecteren welke op de onderste regel van het display worden weergegeven

GESPREK/HANDENVRIJ TOETS

Toets om gesprek te beginnen of te beantwoorden. Toets tijdens een gesprek om handen vrij modus in te schakelen

POWER/CANCEL TOETS

Hiermee kunt u gesprekken beëindigen, het telefoonboek of de functiemodus afsluiten. Houd de toets ingedrukt om de handset in- of uit te schakelen

NAVIGATIE TOETSSEN

Met de pijltoetsen kan het belsegnaal / ontvanger volume worden aangepast of de cursor naar het gewenste item worden verplaatst. Met de centrale toets kan een selectie worden bevestigd

DOORVERBINDEN/CLEAR TOETS

Hiermee kunt u een gesprek doorverbinden naar een intern of extern telefoonnummer of cijfers of tekens op het display wissen

WACHT/VOICEMAIL* TOETS

Toets om een beller in de wacht te zetten of uit de wacht te halen. Toets in standby-modus om achtergelaten berichten te beluisteren*

* Deze functie is niet standaard beschikbaar

EEN GESPREK DOORVERBINDEN

Druk tijdens een actief gesprek op de doorverbinden toets. De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets het extensienummer of het externe telefoonnummer in waar u naar wilt doorverbinden en druk op de softkey 'Kies'. Wacht tot de andere kant de oproep heeft beantwoord, kondig het gesprek aan en verbreek de verbinding om door te verbinden.

Wordt het toestel waar u naar wilt doorverbinden niet beantwoord? Druk dan op de softkey 'Cancel' gevolgd door de wacht toets om het gesprek weer terug te nemen.

Wilt u doorverbinden zonder aankondiging? Druk dan op de softkey 'Blind'. Toets het nummer in en druk vervolgens op de softkey 'Kies'.

WACHTSTAND GEBRUIKEN

Druk tijdens een actief gesprek op de wacht toets.
Om het gesprek weer voort te zetten drukt u nogmaals op de wacht toets.

AANPASSEN VOLUMES

Met de op- en neerwaardse navigatietoetsen kan het volume worden geregeld van de beltoon en beide luidsprekers.

Beltoon

Druk in standby-modus op de opwaardse navigatietoets om het volume te verhogen en op de neerwaardse navigatietoets om het volume te verlagen.

Luidspreker

Druk in standby-modus 2 x op de handenvrij toets. Er klinkt een kies-toon door de luidspreker. Druk op de opwaardse navigatietoets om het volume te verhogen en op de neerwaardse navigatietoets om het volume te verlagen.

Luidspreker hoorn

Druk tijdens een actief gesprek op de opwaardse navigatietoets om het volume te verhogen en op de neerwaardse navigatietoets om het volume te verlagen.

TOETSENSLOT

Houd de middelste navigatietoets ca. 2 seconden ingedrukt om de handset op slot te zetten. Herhaal dit om het toestel weer van het slot af te halen.

WISSELGESPREKKEN

Wanneer u in gesprek bent en er komt een tweede oproep binnen hoort u herhaaldelijk 3 keer een korte toon door de luidspreker. Tevens wordt de inkomende oproep herhaaldelijk korte tijd in het display van uw telefoon getoond. Gedurende deze weergave kunt u op de linker softkey drukken om het tweede gesprek aan te nemen en het initiële gesprek in de wacht te zetten.

Maar makkelijker is wellicht om de wacht toets in te drukken. Ook hiermee neemt u de tweede oproep aan en zet u de initiële beller in de wacht.

Door nu op de wacht toets te drukken kunt u zo vaak als u wilt makelen tussen beide gesprekken.

GESPREK OVERNEMEN*

Deze functie werkt alleen wanneer uw Panasonic KX-TGP600 staat ingesteld als Shared Call Appearance (SCA). Met SCA krijgt de Panasonic handset hetzelfde toestelnummer als uw vaste bureautoestel.

Wanneer u in gesprek bent op uw vaste bureautoestel, maar u moet even van uw bureau weg dan kunt u de oproep overnemen en voortzetten op uw Panasonic handset.

Toets op de handset *11 in. Druk vervolgens op de gesprek/handenvrij toets om de verbinding tot stand te brengen. Het gesprek is nu verplaatst naar de handset.

Wanneer u weer terug bent bij uw bureau kunt u het gesprek eventueel weer voortzetten op uw vaste toestel. Toets hiervoor wederom *11 in (op uw vaste toestel) en neem de hoorn van de haak. Het gesprek is nu weer verplaatst.

* Deze functie is niet standaard beschikbaar